



智能灯光专业制造商



型号: B280

使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书保留备用

本说明书包含如何安全地安装及使用的重要信息, 仔细阅读后按要求
安装和操作。

www.fyilight.com

使用说明

请在安装前使用阅读本产品说明书

产品注意事项：

- 1,安装前请仔细检查机械紧固件是否因运输而松脱，并定期维护。
- 2,请勿将产品安置在易震动或潮湿的地方。
- 3,灯泡使用时，应保持电压稳定，电源电压变化不应超过 $\pm 10\%$ ，电压过高，将缩短灯泡的寿命，电压过低，则影响灯泡的光色。
- 4,开灯前请检查电压是否正常，不适合经常开关电源，电源关闭后，如需再次开灯则必须等待二十分钟后让灯泡完全冷却方可。
- 5,为了保证产品的使用寿命，请保持干燥和通风，避免在 40° 或以上的环境下工作。
- 6,严禁带电安装，拆卸。产品出现不正常现象切勿擅自拆卸，应请有关专业人员检修（请先检查保险管）。

参数：

电压:AC100-240V 50/60HZ

灯泡：osram HRI330W

总功率：400W

光通量为 7950lm

色温可达 8000K

颜色盘：一个色盘由 13 个色片+白光组成

图案盘：2 个图案盘共 22 款精美图案

旋转图案片尺寸：直径 14.5mm

棱镜：8 棱镜及 3D 效果 6 棱镜

透镜：高清晰度光学透镜

调焦：电子调焦

调光：0-100% 线性调光

水平/垂直角度：X 轴 450 度，Y 轴 270 度

光束角度：3.8-45 度

控制方式：DMX512，主从，自走，声控

通道：16/22 通道

特点：无极调焦放大，棱镜定位，雾化功能

IP 防护等级：IP20 高效率可靠开关电源

控制台亮泡和复位，带延时功能

显示：液晶显示

DMX 通道控制说明：

序号	通道	DMX 值	内容
1	调光	0-255	灭-亮
2	频闪	0	关
		1-50	开
		51-240	频闪慢-快
		241-255	开
3	X 轴	0-255	0-450 度

4	Y 轴	0-255	0-270 度
5	X/Y 轴速度	0-255	快-慢
6	颜色	0-8	白光
		9-17	颜色 1
		18-26	颜色 2
		27-35	颜色 3
		36-44	颜色 4
		45-53	颜色 5
		54-62	颜色 6
		63-71	颜色 7
		72-80	颜色 8
		81-89	颜色 9
		90-98	颜色 10
		99-107	颜色 11
		108-116	颜色 12
		117-127	颜色 13
		128-191	彩虹效果正转快-慢
		192-255	彩虹效果反转慢-快
7	颜色效果	0-127	整步进和调速
		128-255	微步进和调速
8	固定图案	0-7	白光
		8-15	图案 1

		16-23	图案 2
		24-31	图案 3
		32-39	图案 4
		40-47	图案 5
		48-55	图案 6
		56-63	图案 7
		64-71	图案 8
		72-79	图案 9
		80-87	图案 10
		88-95	图案 11
		96-103	图案 12
		104-111	图案 13
		112-127	图案 14
		128-191	彩虹效果正转慢--快
		192-255	彩虹效果反转慢--快
9	图案抖动	0	无振动
		1-191	振动慢-快
		192-255	无-振动
10	图案	0-12	白光
		13-25	图案 1
		26-38	图案 2
		39-51	图案 3

		52-64	图案 4
		65-77	图案 5
		78-90	图案 6
		91-103	图案 7
		104-116	图案 8
		117-127	图案 9
		128-191	彩虹效果正转慢-快
		192-255	彩虹效果反转慢-快
11	图案旋转	0-127	角度
		128-191	正转快-慢
		192-255	反转慢-快
12	棱镜	0-31	无棱镜
		32-255	棱镜
13	棱镜旋转	0-127	角度
		128-191	正转快-慢
		192-255	反转慢-快
14	棱镜	0-31	无棱镜
		32-255	棱镜
15	棱镜旋转	0-127	角度
		128-191	正转快-慢
		192-255	反转慢-快
16	调焦	0-255	近-远

17	放大	0-255	近-远
18	雾化	0-31	无雾化
		32-255	雾化
19	X 轴微调	0-255	0-2.1°
20	Y 轴微调	0-255	0--1.0°
21	灯泡控制	100-105	延时关
		200-205	延时开
22	复位	250-255	数秒后复位

显示屏控制说明:

（ 显示的主屏界面黑白图片 128×48 像素，或文字 ）

DMX 地址= /Address= 001-512

退出 /Exit/

DMX 地址/Address/ DMX 地址= /Address= xxx

参数设置 /Parameter --返回 /back

--控制模式 /Control --标准模式 /Standard

--扩展模式 /Extended

选项设置 /option --返回 /back

 --X 轴控制反转 /X Reverse --否 /No

 --是 /Yes

 --Y 轴控制反转/Y Reverse --否 /No

 --是 /Yes

 --效果轮转距离最短/turn shortest --否 /No

 --是 /Yes

 --X 轴校正 /X Correction --否 /No

 --是 /Yes

 --Y 轴校正 /Y Correction --否 /No

 --是 /Yes

 --调焦校正 /Focus Correction --否 /No

 --是 /Yes

 --放大校正 /Zoom Correction --否 /No

 --是 /Yes

 --图案校正 /Gobo 2 Correction --否 /No

 --是 /Yes

显示设置 /Display --返回 /back

 --显示语言 /Language --简体中文

 --English

 --屏幕亮度 1-32

--背光设置	持续亮着
	无操作时变暗
	无操作时熄灭
--显示 LOGO	不显示
	显示

手动控制/man Control --返回 /back (部分型号有这功能)

--ch1	0--255
--ch2	0--255
--ch3	0--255
--ch4	0--255
--ch5	0--255
--ch6	0--255
--ch7	0--255
--ch8	0--255
... .	
--ch21	0--255
--ch22	0--255

测试运行/Test operation --返回 /back

--声控 /Sound	--运行程序 /program run
--自动 /Auto	--运行程序 /program run

恢复出厂默认设置/Resume default --返回 /back

--确认 /enter

灯具复位 /Fixture reset --返回 /back

--确认 /enter

提示信息：

连接错误/Link error

系统复位/System reset

版本：Ver 3.1.2

系统复位 输入 000000

产品保修卡

产品名称：_____ 产品型号：_____ 生产日：_____ 购买日：_____

最终用户
单位名称：_____
地 址：_____
联系人：_____
电 话：_____

销售店
联系人：_____
电话：_____
盖章 _____

说明：以上各项空白必须由最终客户和销售点如实填写，盖章，否则恕不保修。保修期：本产品从购买日起保修一年。

保修条款：

1 保修期内在正常状态下使用本产品而发生的故障，可根据保修条款的内容，出示本保修卡，在购买点享受无偿维修服务

2 在保修期内，以下情况将实施有偿维修服务

1) 在运输，搬卸中造成的故障，损坏。

2) 由于未能按照使用说明书操作造成的故障，损坏。

3) 未经厂家授权或非专业人员对产品进行拆卸，修理，改装而产生的人为损坏。

4) 消耗品（光源）不属保修范围。

5) 本保修卡请妥善保管，遗失不补。



广州市丰艺舞台灯光设备有限公司

GUANGZHOU FYL STAGE LIGHTING EQUIPMENT CO., LTD

地址:广州市白云区龙归镇南岭工业北路八号

ADD:No.8,North road nanling industrial zone, Longgui Town, Baiyun district, Guangzhou, China

E-mail:market@fyllight.com

电话/Tel:+86-020-36372571/+86-020-86423596